

確かめられよ!

警報器の寿命は 10年であるぞ!*



交換するなら、ワイヤレス連動型がおすすめじゃ。



取り替えるなら

※機種により異なるものもあります。

家中にすばやくお知らせするワイヤレス連動型。



まずは、住宅用火災警報器が作動するか点検を。

定期的にはちゃんと作動するか、点検をしましょう。

電池が切れると警報音が鳴り、作動灯(赤)が点滅してお知らせ。

ビビ ピーピー アラーム(の場合)	ピーピーピー 火事です (音高タイプの場合)	ピッ ソナタ(の 場合)	ピッ 電池切れてす 音高タイプの 場合
-------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------

住宅用火災警報器は平成20年6月より、全ての住宅に対し設置が義務化されました。

もしも、設置していない部屋や階段などがある場合は、必ず設置するようにしてください。

名古屋市消防局

住宅用火災警報器の設置場所等に
関するお問い合わせ

名古屋市消防局予防部予防課
TEL 052-972-3542