

住宅火災を防ぐためには

主な出火原因と対策

①たばこ



- ふとんやベッドの上でタバコを吸わない。
- 灰皿にはいつも水を入れておく。
- 火のついたタバコを灰皿に置いてそのままにしない。
- 灰皿の吸い殻はこまめに捨てる。
- 吸い殻を捨てるときは火が消えているか確認する。

②コンロ




- コンロの周りに燃えやすいものを置かない。
- コンロを使用しているときはその場を離れない。
- コンロから溢れるときは必ず火を消す。
- 袖口に火がつかないように注意する。
- 換気扇や壁などをこまめに掃除する。

③ストーブ



- 暖房シーズンの前に、ストーブの点検をする。
- ストーブの上や周りに可燃物や洗濯物を近づけない。
- 給油するときは、必ず火を消す。
- 部屋に誰もいないときは、ストーブを必ず消す。
- ストーブをつけたままでも就寝しない。
- ストーブの周りにスプレー缶などを置かない。

④放火



- 家の周囲、共用部の廊下及び階段に燃えやすい物を置かない。
- 資源、ゴミは収集日の朝に出す。
- 屋外灯を点灯する。
- 物置、車庫には必ず鍵をかける。
- 空家の侵入防止措置をする。
- 防火機器を活用する。(センサー付ライト、センサー付バザー、監視カメラ(タミーカメラ))

家庭の防火




住宅用火災警報器

必要な場所全てに設置していますか？

- ①寝室
- ②台所
- ③階段

※2階以上に寝室がある場合

※消防法と火災予防条例により、すべての住宅に設置が義務付けられています。



名古屋市消防局

住宅用火災警報器の取り付け方の例

住宅用火災警報器は、天井又は壁のどちらかに取り付けます。
(詳しくは、各機器の取扱説明書をご確認ください。)

●天井に取り付ける場合

① 本体から、うら側の板(取付板)を外します。

② 本体に付属している電池のコンタクトを差し込みます。
(これで電源が入ります。)
※コネクタのない機器もあります。

③ 壁や梁(はり)から60cm以上エアコンから150cm以上離れた位置に、うら側の板を付属のビスで取り付けます。

④ 取り付けけた板に本体をはめます。
これで取り付け完了です。

●壁に取り付ける場合

③ 天井から15cm～50cm離れた位置に、うら側の板を付属のビスで取り付けます。

④ 取り付けけた板に本体をはめます。
これで取り付け完了です。

そもそも、どこで購入するの?

家電量販店・ホームセンター・電気店などで購入することができます。

点検の仕方は?



点検ボタンを押す。

引きひもを引く。


「点検ボタンを押す」か「引きひもを引く」ことで異常の有無を確認できます。

音がなれば正常です。

※音は機器によって異なります。


煙も無いのに鳴り出したら、交換のサイン!?

住宅用火災警報器は、電池が切れそうになると、音や点滅で「電池切れ」を教えてください。※取り外して、新しい機器と交換しましょう。※(取り外し方は左図と逆の手順)



※乾電池式など電池交換が可能な機種は、電池を交換してください。ただし、古くなった住宅用火災警報器は電子部品の劣化などにより、火災を有効に感知しなくなることがあります。そのため、電池交換が可能な機種も、**取り付けからおおむね10年を目安に、機器ごと交換**することを推奨しています。

◆住宅用火災警報器の設置効果



損害が半減!!

火災になってしまった場合でも、住宅用火災警報器の音声やメッセージにより火災を早期発見し、**損害額と焼損面積が半数値以下**になるというデータが出ています。

自分で取り付けできない場合はどうするの?

家電販売店やホームセンターなどでは、取り付けサービス(有料)を行っているところがありますので、購入時等にご相談ください。
その他、**名古屋シルバー人材センター**でも取り付け作業(有料)を行っています。お気軽にご相談ください。

●名古屋シルバー人材センターのお問い合わせ先

お住まいの区	支店名	電話番号
昭和・瑞穂・緑・天白	東部支部	842-4694
北・西・中村・中	西部支部	524-2181
熱田・中川・港・南	南部支部	671-3161
千種・東・守山・名東	北部支部	938-3628

人材センターへのお問い合わせは、お住まいの区ごとに担当する各支部へお願いします。

